



R U S T I K K E
O L I E L A M P E R

// PÅFYLDNING AF LAMPEOLIE



THORS DESIGN

BRUGSVEJLEDNING

// PÅFYLDNING AF LAMPEOLIE

01

Tag metalholderen ud af træklodsen.

02

Skru metallet der omslutter vægen løs og træk den et par cm. op.



03

Pres den medfølgende tragt ned i samme hul som vægen.



04

Hæld lampeolien ned i beholderen ved hjælp af tragten. Beholderen kan indeholde ca. 100 ml.



05

Skru vægen fast igen.

// TIP:

Det kan være en god idé, at lade vægen trække ca. 30 min. i lampeolien inden lampen tændes.

// ALTERNATIV PÅFYLDNING:

Tag en stor sprøjte med kanyle og påfyld lampeolien igennem det lille lufthul i indsatsen.

HÅNDLAVET
I
DANMARK



Kontakt

+45 9713 3995
mail@thors-design.dk
www.thors-design.dk

Adresse

Møltrupvej 29
7480 Vildbjerg
Danmark